

Bedienungsanleitung - Campingkocher PeakFlame

1. Kartusche anschliessen
2. Ventil langsam oeffnen
3. Zuenden mit Piezo-Zuender
4. Flamme regulieren

Nur im Freien verwenden.

Beispieldokument - Platzhalter fuer blue office Demo. Kein realer Produktbezug.